




Controlador de Nivel Tipo 249-BP



Lista de Partes

- 1 - Tuercas.
- 2 - Brida de ajuste.
- 3 - Junta del tubo de torsión.
- 4 - Cuerpo del tubo.
- 5 - Eje con pivote.
- 6 - Espárragos.
- 7 - Platina de ajuste.
- 8 - Tubo de torsión.
- 9 - Bulones de montaje.
- 10 - Tapa del cabezal.
- 11 - Acople universal.
- 12 - Tubo del cabezal.
- 13 - Brida del cabezal.
- 14 - Cuchilla de apoyo.
- 15 - Tapa del tubo.
- 16 - Brida rotativa del cabezal.
- 17 - Tope de carrera.
- 18 - Desplazador.